タブレットと通信機器の 接続方法

ポケットWi-Fiルータに接続する方法

まず、ポケットWi-Fiのルータを起動します

電源ON



立ち上がり画面



▶ 画面の指示に従って ロックを解除してください。



ロックを解除すると このような画面になり ます。



次にタブレットの電源を入れて起動させます







上のような画面になります。
 表示されたリストの中からポケットWi-Fiを選んでクリックします。



 タブレットのネットワーク リストから、この名前を選 んでください



ビジオ			
Microsoft Edge			Br A
1		AirPort1715 セキュリティ保護あり	16 セキュリ
Microsoft Teams		ネットワーク セキュリティ キーの入力	ネットワ
		ルーターのボタンを押して接続することもできます。	1
		なへ キャンセル	」 内
	🚺 🚺 🚺 🚺		N-9-
		A	
		(wizeap	A coty M
		<i>(c</i> , ₩12	In carv_w
		0000softbank ネットワークとインターネットの設定 設定を変更します (例: 接続を従量制課金接続に設定する)。	Wi2_cl
		派 ゆ い い	
日 シ 検索するには、ここに入力します	o # C 🔚 🔒 🖬 💋	Wi-Fi 機肉モード ボット ヘ EI 会 4 ³⁾ の A 14:30 2020/12/07 号)	Wi2ea
▶ 『ネット	、ワークセキュリティキ	=—の入力』を求	Wi2
からわま	=すので それを入力!		
	、ッマノ し 、 しりじひノヘノノし		

 ネットワークセキュリティキーはポケットWi-Fiの画面に書かれています。



ポケットWi-Fiの画面の この部分に表示されている ものがネットワークセキュ リティキーになります。





セキュリティーキーを入力 して『次へ』をクリックし てください。

個人所有のポケットWi-Fiに 接続する場合

個人所有のポケットWi-Fiに接続する場合も、同様の操作になります。ポケットWi-Fiのネットワークセキュリティキー(SSID)は取扱説明書や、機械本体(バッテリーを取り外した部分など)に記載されていますのでそれを入力してください。



▶ これで接続が完了です。



 ↑このマークがタブレット 画面の右下にある場合は、
 Wi-Fiに接続されています。
 Wi-Fiの接続を切る場合に は上記マークをクリックして、接続している機械の名 前を選んで『切断』をク リックしてください。