ふぞくひんのなまえ



でんげんをいれる

()タブレットをひらく **②タブレットみぎがわの「でんげんスイッ** チ」を2びょうかるくおす でんげん スイッチ ちゅうい!! ※ながくおさない ※なんどもおさない

ログインする

パソコンをつかうために、ほんにんであることを かくにんすることを「ログイン」といいます。

> ①でんげんをいれてしばらくまつと 「dynabook」のがめんがでます



ちゅうい!!※がめんにこのマークが
でているときはなにもさ
わらずまちます



②ロックがめんになったらキーボードのエ ンターキーをおします



ESC _{ONE} F1 A F2 P F3 -0 F4 -0 F5 BO F4 v0 F7 A0 F8 + F9 D8 F10 F11+ F12 MIK	DEL
** 1a 2a #3* \$43 %5x 86# 7° 8° 9# 05 - a ~ · ·	Space
	Enter
🗱 🗛 Sz Du F# Ge H< J# Kø Ly in ing 🔽	4
Sm ↑ Z ₂ X± Cŧ Vo Bz Na Ma i a i a i a i a	n T
Cut Fin E Alt MER RA RA Cut	End >

はじめてログインする

③しばらくするとパスワードをいれるがめんになり ④しばらくまちます。 ます。

※IDが昨年の6年生になっている場合があります。その場合、左下の「他のユーザー」をクリックします。

はじめての場合IDとパスワードを両方入力します。 エンターキーをおします。



ちゅうい!!

※パスワードはとてもだいじです。
ほかのひとにはおしえないようにしましょう!



⑤デスクトップがめんになります。



ログインする(2回目以降)

③ログインIDはすでににゅうりょくされています。

パスワードをにゅうりょくし、エンターキーをおします。



ちゅうい! ※パスワードはとてもだいじです。 ほかのひとにはおしえないように しましょう!

④しばらくまちます。



⑤デスクトップがめんになります。



シャットダウンする

パソコンをつかいおわったらでんげんをきりましょう。 でんげんをきることを「シャットダウン」といいます。

①スタートボタンをタップします。



②でんげんをタップし ます



③シャットダウンを タップします



シャットダウンする

④しばらくまちます シャットダウンしています

⑤くろいがめんになり、でんげんがきれました



ちゅうい!! ※かならずスタートボタンから 「シャットダウン」しましょう!

※「でんげんボタン」をおしてでん げんをきることもできますが、こ しょうのげんいんになります。